

V1.6

炻维 BanD 平台

视频云监平台配置手册



炻维科技 (北京) 有限责任公司

目 录

视频云监平台配置手册3
一、 流程图3
二、 前提条件3
三、 前期准备3
四、 开始配置视频云监平台4
4.1 配置视频云监服务器4
4.1.1 前提条件4
4.1.2 操作步骤6
4.2 摄像头参数配置14
4.2.1 操作步骤14
4.3 平台接入视频设备16
4.3.1 视频服务器管理17
4.3.2 视频设备登记17
4.4 双向级联19
4.4.1 炻维云平台转发视频到其他视频平台19
4.4.2 炻维云平台接收其他视频平台的视频
4.5 产品权限分配22
4.5.1 前提条件22
4.5.2 操作步骤22
4.6 产品使用25
4.6.1 视频云监平台

视频云监平台配置手册

一、流程图



二、前提条件

说明:为了方便您更好的使用视频云监平台,您需要具备以下两个条件。

2.1 您是企业用户

解释说明:因为视频云监平台面对用户是广大企业,所以首先必须要是企业用户。 2.2 您的企业已经搭建了炻维的企业数字化基座

解释说明:因为炻维的企业数字化基座,是运行炻维任何产品的载体,所以在使用视频云监平台之前,首先要保证您企业搭建了炻维的企业数字化基座,这样才能保证视频云监平台产品的运转。如果您的企业还没搭炻维的企业数字化基座,您可以进去炻维云官网(<u>炻维云(sygnew.com</u>))的企业专区中相关操作导引。

三、前期准备

3.1 准备服务器

解释说明:为了保证您企业数据的安全性,视频云监平台的数据会存储到您企业的私有服务器中,所以您企业首先要准备一个服务器,服务器并不限于地点以及 是否是硬件服务器,您可以使用任何地点任何类型的服务器,例如云服务器、硬 件服务器或者直接租用一个服务器等等。服务器配置要求如下:

操作系统	Centos7.6
硬件配置要求	推荐配置 8CPU+32G 内存+2T 空间(2T 最大支持 50 台摄像头,保留 7 天的文件,您可以根据您的摄像头数量调整空间)
网关要求	必须有独立公网 ip 地址,且可以通过互联网正常双向访问,需要 打开如下端口: 22/tcp,80/tcp,442/tcp,443/tcp 5060/tcp,5060/udp 30000-30500/tcp,30000-30500/udp 安装完成后,关闭 22/tcp
宽带要求	网络带宽根据视频设备需要的接入的设备数量和运行码率,50 台摄 像机大概在 25-100M(根据摄像机的类型不同来确定)
单个 服务器最大支 持接入摄像头要求	最大支持50台摄像头,建议球机摄像头上行网速一般不低于2Mb/s, 也可以调节摄像头参数自行计算带宽和硬盘的大小,硬盘保留7天 的文件。如果摄像头超过50个,需要按照要求再配置多台服务器。

3.2 准备摄像头

解释说明:摄像头作为传输视频材料的主要硬件,所以准备摄像头是非常重要的 环节。视频云监平台能够兼容多种符合国标的摄像头,例如:海康、大华等等。

四、开始配置视频云监平台

4.1 配置视频云监服务器

4.1.1 前提条件

- 您的企业已经在使用炻维云平台
- 您已经能够登录炻维云平台
- 您是您企业的管理员

1)如何判断您的企业是否使用炻维云平台,并且您有账号可以登录平台,您可 以在浏览器中输入 sso.sygnew.com 输入账号密码,或者通过其他域名跳转到平



登录后您会进入如下界面:



2)如何判断您是您企业的管理员,请进入"个人中心"---"环境配置"---【我的机构】中查看是否有您的企业,如果有则表示您是企业管理员,则可以进行本 文中其他操作,如果没有,您可以联系您企业的管理员。如下图:



47778 , латели латели н.			HXSSU	17661.73 (元) 成文金額 101 (11) (11) (11) (11) (11) (11) (1	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
47778.	•	491497,	田没治专区 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	17661.73 成交金額 998. 17654. 176554. 176554. 176554. 1765555. 1765555. 1765555. 176555555. 176555555555555555555555555555555555555	E≣ijijiji ≥ eri 34 ₁₀ ass
т# 	۵ ۲	ОДАНСКИ ФДФОДНИКИ СССИНИИ ФДФОДНИКИ СССИНИИ ФДФОДНИКИ СССИНИИ ФДФОДНИКИ ОДАНКИ ОДАКИ ОДАКИ ОДАКИ	研送告句区 47641、 1000 - 10000 - 10000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000	998, 17654, 17654, 1876, 1976, 1977, 1976,	 →
₩. ● C 即东	÷ (289 4221	580×5
● C 抱索					
// X0404045		♦ ∩ ∅	Q • Ø 📎		· · · ·
				_	» e ~
網新 帮助			全选全	消集采	
企业编码 💲 企业名称 💲	第 统─社会信	第1 原单位 \$ 上级	健住名称 ⇔ 企业简称	『 ⇒ 僧月 操作	F
				Q	停用
在个人中心中"环境配置"节点	下,找到【我的机构	构】,查看是否有您的企业			
	400 位型第四 全型第四 全型名称 : 企业第四 全 企业名称 : 在个人中心中 "环境配置"节点	新 你助 企业编码 ◆ 企业名称 ◆ 统一社会信 在个人中心中"环境配置"节点下,找到【我的机	▲ 例助 企业编码 ◆ 企业名称 ◆ 统一社会信用 原单位 ◆ 上级 在个人中心中"环境配置"节点下,找到【我的机构】,直看是否有您的企业	新 例题 企业编码 ◆ 企业名称 ◆ 统一社会信用 原单位 ◆ 上级单位名称 ◆ 企业简称 在个人中心中"环境配置"节点下,找到【我的机构】,查看是否有您的企业	推動 会业 名称 ⇒ 统 一社会信用 原单位 ⇒ 上级单位名称 ⇒ 會用 提们 企业编码 ⇒ 企业名称 ⇒ 统 一社会信用 原单位 ⇒ 上级单位名称 ⇒ 會用 提们 ▲ ▲ ▲ ▲ ●

3)如果您不满足以上条件,但是想要使用视频云监这个产品,您可以先为您的 企业引入平台,然后再看本操作手册,如何引入平台请参考<u>炻维云(sygnew.com)</u> 中企业专区相关操作导引。

4.1.2 操作步骤

第一步:登录炻维云平台

在浏览器中输入 sso.sygnew.com 输入账号密码, 然后登录平台。录界面如下图:



登录后您会进入如下界面:

S 拓维科技 (北京) 有限责任公司 ^{Kщңң} Sygnew Technology Beijing Co., Ltd



注意:如果您有多个企业,您登录后需要选择您要登录的企业,如下图:

8	☲ ● ♂ 搜索	ゆ 🎧 📀 🗘 • 🚱 🕓 🗖 💥 系統管理员 🕶 🗄
	☆ ≪	组织机构 ×
		「時輸入授末
		平台
		● 选择感要登录的企业

第二步:购买视频云监平台这个产品

登录平台后就可以购买视频云监平台这个产品了,您可以找到【共享商城】,在 【共享商城】中选择软件商城然后购买视频云监平台。如下图:





	Q. 训 热门损约	储输入您要搜索的关键词 R: 短信包 文件服务 功能菜单 主	搜索	计 我的购物	午 🔻
全部商品分类 >	商城首页 功能模板	在线应用 软件系统	服务运维 硬件产品		
日 平 74 水		价格	数量 小计 握作		
用変者・イス成カイロー					} —
■ (関	/组:1 新加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	<u>\$</u>	
7 选择"视频	硕云监平台"这个产品	I		◎ 点击	立即支付
全选量除				总金额:¥	10 立即支付
收货人信息 请添加收货地址	9 填写收货	的世		新增收货地址	
销售		🔟 < 选择支付方式	,支持微信支付,支付宝支 ,	付,银联支付	
支付方式 我的私人钱包					
微信账户	支付宝账户	银联支付			
			f	因已确认填入的订单信息准确无误 点击了	z即支付
应付款。 🛓 📃 🔲	0			立即支付	>
		恭喜你! 购]买成功!		
			12 点击	"查看订单"	
	订自 付款	9编号: `1 《类型: ↓全频·			
	订角 付款 购买	嶋号: 1 (关型: (金额: 5		*	1 1
	订 (付表) 第93	蝙母: 7 浅史: 金額: 。		Hetchilde	注: 查看订单详情
○○ 共享商城 ^{直页}	រៀវ (វាន (%) (%) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3	编号: 1 快型: 企额:		世 世 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王	査査订単详情 中心 793705469@qq.c
∞共享商城 甾氮	订f 付表 勝乏	编号: 7 快型: 4 全额: 5	an a	推续组进 推续组进 (1997) (1997)	世 査査订単详備 単の 793705469@qq.c 「「「WW MWW」
・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	(行言) (現) (引) (明) (引) (明) (明) (明) (明) (明) (明) (明) (明) (明) (明	编号: 1 线型: C金额: ,	*** 个人服务平台公司	建续跟跟 建续跟跟 Satersa 发展	は 直着订中详情 中心 793705469@qq.c (motosree)
 ・ ・ ・	行き 胸み	编号: 1 以我型: 注金额: 1	↑人服得平台公司 13 点击"纬	単映道正 単映道正 シロママの の のでのの の の の の の の の の の の の の の の の	注 世報订単详情 (1 793705469@qq.c (国际を知道)
 ・ ・ ・	5]4 付録 购3 订单编号: 	编号: 1 以我型: 2 全额: 2		(組設選選) (現金中心) にお (以本中の) () () () () () () () () () () () () ()	世 空 電 び 単 で 「 で が は で 、 の の の の の の の の の の の の の
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5]4 付算 购3 ;订单编号: 	编号: 1 以我型: 全裁: 2	个人服务平台公司 13 点击 "终	推续選選 推续選選 ションマック 安型 ションマック 安型 ションマック 安型 ションマック 安型 ションマック 安型 ションマック 安型 ションマック ティン マーク マーク マーク マーク マーク マーク マーク マーク マーク マーク	せ の で の の の の の の の の の の の の の の の の の
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(すす))) (すす) ()) ()) ()) ()) ()) ())))))))))))))	編号: ↑ 送金额: • • • · · · · · · · · · · · · · · · ·	个人服务平台公司 13<点击"结		生在订単详摘 「「「「「193705469@qq.co 」 「「「日本」」 「「日本」」 「「日本」」 「「日本」」 「「日本」」 「「日本」」 「「日本」」 「「日本」」 「「日本」」 「」「「日本」」 「」「「日本」」 「」「「日本」」 「」「「日本」」 「」」「「日本」」 「」」 「」」「「日本」」 「」」 「」」「「日本」」 「」」「」」 「」」「」」 「」」「」」 「」」「」」 「」」「」」 「」」「」」 「」」「」」 「」」「」」 「」 「」」 「」 「」」 「」 」 「」

第三步:服务器注册

购买了视频云监平台这个产品后,为了保证视频云监能够正常稳定的运行的同时保证数据的安全性,需要把产品部署到您私有服务器中,这就用到了您<u>"前期准</u>

S 炻维科技 (北京) 有限责任公司 ^{炻蝦粮 Sygnew Technology Beijing Co., Ltd} <u>备"</u>中准备的服务器,根据我们提供的标准您准备好服务器后,通过如下步骤进 行服务器的注册工作。

1)首先您要登录炻维云平台,如何登录请参考"登录炻维云平台"

2) 然后您进入平台的个人中心,如下图

TIX							
征信服务	- û <	K					设置我的资料
人工智能	-	我的应用		1 鼠标放	7在"名称"后面,列出选项框后 ^{我的工作}	i,点击"返回个人中心" 🗾 🗲	返回个人中心
企业服务	*						邀请码
应用中心	*	日本語言が沿着			0	1	帮助与支持
支持中心	-	MARY ANCE			可收回	進加留言	退出
企业基础设置	*				0	0	
个人基础设置	-	知识列表				请输入搜索	
个人事务管理	*						
报表中心	-						
消息与邮件	Ψ.						
	_						
个人中心			- 屋工七间内线英语		ې م	0 Q @ 0 =	2
个人中心 《		〕●	5,展开左侧功能菜单 。		۵ n	0 0.0 0 -	× = : > ≅ <
个人中心 《		● C 2 进入"个人中心" 同	ā,展开左侧功能菜单		a n		ж на на ж на к И то
个人中心 《	□ □ 1947 交易项目	● C MARCON CONTRACTOR CONTRACT	5,展开左侧功能菜单 47778。 入驻企业	-52	4 。	©	2 : · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	■ 1947。 交易项目	● C 28 #A (小中心)* 足	5,展开左侧功能菜单 47778。 入班企业		々 商成 491497。 入社資商	ی ۵۰۵۵ = 1760 ه	2 : · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
个人中心 ≪ ↓ <td>□ 1947 交易项目</td> <td>● C P24 2 进入 *个人中心* E</td> <td>5,展开左侧功能菜单 47778。 入班企业</td> <td></td> <td>4 の 高成 491497。 入註客商 个人中心使用説明 企业专区</td> <td>○ ○ ○ ○ ○ □ 1760 gt 研发者专区</td> <td>※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</td>	□ 1947 交易项目	● C P24 2 进入 *个人中心* E	5,展开左侧功能菜单 47778。 入班企业		4 の 高成 491497。 入註客商 个人中心使用説明 企业专区	○ ○ ○ ○ ○ □ 1760 gt 研发者专区	※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
个人中心 ≪ 快捷方式 一键商成	三 1947、 交易项目 个人资料	● C PK *#人、*^へ人中心* 后 C **** C PK **** C PK	5,展开左侧功能菜单 47778 _↑ 入社企业		4 の 商成 491497、 入社室商 今人中心使用説明 企业专区 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	※ :: ※ :: ※ :: 61.73 ②元 交流額 章面详紹
个人中心 ≪ 快捷方式 一罐商成 企业产品试用申	三 1947, 交易项目 个人资料 (企业研)	● C PE ● #A *个人中心* 反 ● #A * ● #A *	5, 展开左侧功能菜单 47778。 入社企业		4 () 育成 491497。 人注音商 へ人中心使用説明 企业专区 () () () () () () () () () () () () () (○ ○ ○ ○ □ 1766 成 研发者专区	2 : · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
个人中心 (快線方式 一键意成 企业产品以用申 个人产品供給申	田 1947。 交易項目 个人選科 企业研究 清 の人現料	● C 世代 ● 进入 *介人中心* E ● 进入 *介人中心* E ● 近 */小 F ● 近 */小 */小 ● ボ */小 */・ ● ボ */・ */・ ● */・ */・ */・ ● */・ */・ */・ ● */・ */・ */・ ● */・ */・ */・ ● */・ */・ */・ ● */・ */・ */・ ● */・ */・ */・ ● */・ */・ */・ ● */・ */・ <td>5, 展开左侧功能菜单 47778_↑ 入社企业</td> <td></td> <td> 中 の 角成 491497。 入社客商 个人中心使用说明 企业专区 ⑤ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</td> <td>♥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>24 :: >> 24 ::</td>	5, 展开左侧功能菜单 47778 _↑ 入社企业		 中 の 角成 491497。 入社客商 个人中心使用说明 企业专区 ⑤ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	♥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24 :: >> 24 ::
	□ 1947。 交易项目 1.4.23H 企业研 適 1.4.元3 1.	 C 型本 进入 *介人中心* 后 新税塩炉工单 股沙鱼中溝 股沙鱼中溝 	, 展开左侧功能菜单 47778。 入驻企业		 بهم بهمی المحمد المحم المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحمد		23 ::: *: *: *: *: *: *: *: *: *: *: *: *:
★ 个人中心 《 ★ 使建方式 — "健康成 (— 健康成 (— 健康成 (— 企业产品试用申1) ↑ 人产品供输申 ★ 都助文件 803-1/红油研发抑 03-1/红油研发抑 03-1/红油研发抑 03-1/红油研发抑		● C 22 使用 * (*人中心* E 多) 使用 * (*人中心* E 2) 使用 * (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (5, 展开左侧功能菜单 47778。 入社企业		۵ ب جمع 491497, کظفی ۲۰۲۰ کو بی کو بر کو ب	۵ ۵ ۵ ۵ 1766 ۵ ۵ 1766 ####################################	2 : · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
个人中心 (快捷方式 一键意成 企业产品以用申비 个人产品伴给申目 帮助文件 03-1近婚研发-功 03-1近婚研发-功 环境会会易平台		 C 2% (土人中心) 后 (土人中心) 后<td>5. 展开左侧功能菜单 47778。 入班企业</td><td></td><td> بهی 491497, λtää ۸40404 (און) ۸40404 (און</td><td>۲۲۵۹ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰</td><td>20 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E</td>	5. 展开左侧功能菜单 47778。 入班企业		 بهی 491497, λtää ۸40404 (און) ۸40404 (און	۲۲۵۹ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰	20 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

3)通过找到【服务器注册】这个功能,然后填写服务器信息。如下图:



我的机构	i	☆ 《 共享商城 × 服务器注册 ×			≫ 🗎 ∨
服务器注册		刷新 帮助		全选 全病 请输入	搜索
服务配置		□ 企业编码 ⇒	企业名称 ¢	统一社会信用代码(个体填写身份证) 💠	操作
环境初始化	- 1	SYG_KS	40	17 (8,00 to 7,1 m)	Q. #用
已购服务	- 1	SYG_SAAS	100小	- 63 ×	Q. 修用
☆ 对外合作管理	~	$\langle \rangle$	本功能点用来漆加服务器信息,打开本功能点后,需要点击'停用'按钮 加服务器信息,具体操作如截图。	B. 然后修改,漆	
☆ 工作协同	~	$\langle \rangle$			
☆ 技术支持	~		全報時。 全報時。 全報時。 立力容 或者具占主上方帮助 奋着功能操作帮助 #	16 1207 au	
☆ 我的文档	÷				
☆ 知识管理	~				
☆ 我的基础设置	-		प्रेल	下再提示 关闭	
☆ 常用工具	-				

● 填写视频服务器信息时需要注意如下内容:

1) 服务器应用类型:需要选择"云视频服务器"

2) 服务器名称: 根据企业的需要自行定义

3) 服务器外网地址:填写服务器的公网 ipv4,注意当前服务器只做视频服务器的情况下,

ipv4 地址需要加上:442,例如: 119.255.XXX.XXX:442

4) 服务器内网地址:填写服务器的内网 ipv4,例如: 192.168.XXX.XXX

5) 链接账号:填写链接服务器的账号,一般为 root

6) SIP 服务器 ID: 系统会按照国标 GB/T28181 的标准提供了默认值。如果您需要更改请遵循国标 GB/T28181 标准之国标编码规则进行修改。

7) SIP 服务器域:系统会按照国标 GB/T28181 的标准提供了默认值。如果您修改了"SIP 服务器 ID",本处就必须修改为"SIP 服务器 ID"的前 10 位数字。

8) 服务器 SIP 端口:填写服务器端口,默认为 5060,不需修改。

9) SIP 密码:设置摄像头与本服务器连接的密码。

10) 视频录像保留天数:默认系统会保留7天,您也可以根据您的需要调整。

11) 使用外单位的数字化基座: 如果您是的单位只是想安装视频云服务器, 勾选此选项。

12)外单位数字化基座 ID:如果勾选了"使用外单位的数字化基座",需要在这里填写分发给您企业的"外单位数字化基座 ID",这个 ID 由接入基座的单位的公司管理员提供给您,如果您已有基座想提供其他单位的视频云服务器接入,在【我的机构】中的"数字化基座 ID" 查找自己单位的 ID,并提供给对方。

全业提供服务器								
服务器应用	云视频服务器	"服务器名称			*服务器外网			
服务器内网I		* 链接账号			使用企业自	OFF		
SIP服务器ID	11000	SIP服务器域	0049		服务器SIP	5060		
SIP密码		视频录像保	7		使用外单位			
外单位数字		对外分享	OFF		分享日收费			Q
分享日收费								
附件						选择多文件 开始上传	系统文件	ŧ
文件名		大小		状态		操作		

第四步:服务配置

服务器信息填写完成后,需要把购买的视频云监产品配置在【服务器注册】中填 写的"云视频服务器"上,所以需要进行【服务配置】,操作步骤如下图:



第五步:环境初始化

产品与服务器的信息填写完成后,就要进行最重要的一步,把视频云监平台的产品自动化部署到您准备的服务器上。操作步骤如下图:

环境配置	☆ ≪	环境初始化 ×										>>	
40 45 No. 00	RIW	移動						*	· 全当				
の小学に主力		Automa -		A.II. (770			100 21 0.0				. 10	11-	
我的机构		1E3K9#49 ≑		11212名称 🗢			犹一任会情	古用代码 ((114項与	身份证	♀烘	r⊧	
服务器注册		43						•	++ "		Э 4ТТ		
服务配置								2	月二 :	操作技	CELL		
环境初始化	-0	在个人中心中的"环	境配置"节点下找	润【环境初始化】									
已购服务			Portonia () () ()										
功能点调整													
	_												
《 环境初始化												» E	
/ 主表												4	女起
企业编码			*企业名称	1			*统-社	会信	t				
● (点击"初始	台化"按钮	8											
	台化"按钮	8											
3 点击"初始3 点击"初始3 点击"初始3 点击	台化"按钮	8											0
 【点击"初女 「成山」 「成山」	台化"按钮	8								_		1	0
 【点击"初如 「点击"初如 「成田」 「成田」 「成田」 「成田」 「「「「」」 「「「」」 「「」」 「」」 「」 」 「」 「」	台化"按钮	8										*	
 (1) 点击"初如 (1) 点击"初如 (2) 菜類 (2) 菜 <	台化"按钮	8				放大	:"云视频朋	反 务器 "				> >	
● ◆ 点击 *初如 四始化 帮助 关闭 ≪ 环境初始化 × 化	台化"按钮	日 初時服务器	- 3	×	0	放大	:"云视频朋	反务器 "				*	
● ◆点击 "初如 」 》 《 环境初始化 × 化 《 天境多余的服务 Pot	台化"按钮	日 初刻服务譜 Hostname	- 🖾 Port	×	0	放大	:"云视频朋	反穷器 "		_		*	
● ◆点击 "初如 炒给化 初助 关闭 《 环境初始化 化 关键多余的服务 Fort :1 22	- E × 器弹窗	和频服发器 Hostname 3.6	Port 22	×	•	放大	"云视频朋	反 务器"	•			*	
● ◆点击 *初如 炒約化 初助 关闭 《 环境初始化 化	- E ×	B - 税须服务器 Hostname - 3.6 Username	Port 22 Password	×		放大	:"云视频朋	反穷器 "				*	
 ◆ 点击 *初加 ※初加 关闭 ※ 环境初始化 ※ 环境初始化 ※ 「大地多余的服务 Fort :1 22 name Passwo 	- E × 器弾窗 rd	B 税须服务器 Hostname 3.6 Username	Port 22 Password	×	- •	放大	:"云视频朋	反务器"	•	_		*	
 ◆ 点击 *初始 ※ 振動 关闭 ※ 环境初始化 ※ 环境初始化 ※ 大雄多余的服务 ************************************	→ E ×	日 一 一 代効服务器 Hostname 3.6 Username	Port 22 Password	×	- •	放大	"云视频朋	反方器"		E 1/4 1/2 = 2		»	
● 点击 "初加 加速化" 帮助 关闭 《 环境初始化 化 :1 22 name Passwo r tte Key Passphi	台化"按钮 - 译 × 器弹窗 rd	H 	Port 22 Password Passphrase	×	- •	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	"云视频朋	反务器" 単窗,我	们只需要	表选择云者	见频服务	》 》 发器即可	
● 点击 "初如 网络化 帮助 关闭 《 环境初始化 化 : 1 22 name Passwo r Passphi 描文件 未社	→ 反 × ※学習 rd rase	H 	Port 22 Password Passphrase	×	- •	● ★ 放大	"云视频崩 3会有多个§	反劳器 " 単窗,我	们只需要	表选择云衣	坝频服务	》 》	
● 素击 *初如 DKA化 #HHU 关闭 《 环境初始化 化 K A A A A A A A A A A A A A	→ 反 ×	H 	Port 22 Password Passphrase			● 故人	"云枧频朋 3会有多个子	_极 务器" 婵密,我	们只需要	要选择示∤		》 》	
● 素击 *初如 DRA代 #H助 关闭 《 环境初始代 × 化 ***********************************	→ ピンス (本)	H 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	Port 22 Password Passphrase	×		》 放大	:"云视频删 3会有多个务	反为器 " 蝉窗,我	们只需要	与达择示 ↓	见频服务	》 》 考課即可	
本品 *初加 一 本品 *初加	一 ピ × 第弾管 rd	H 	Port 22 Password Passphrase			● ★ 可能	"云枫频删 3会有多个§	_极 务器" 蝉圈,我	们只需要	要选择示∤	现场服务	》 》 答器即可	
● 素击 *初如 炭化 *初期 关闭 《 环境初始化 K K K K K K K K K K K K K	— E × 器弹窗 rd	H 机频服务器 Hostname 3.ć Username Private Key 透理文件 未述 Totp (time- based one-time password)	Port 22 Password Passphrase	×		▲ 放大	:"云视频删 《会有多个§	复穷器 "	们只需要	或边接云台	贝场服务	》	
● 「「「」」 「」」 「」」 「」」 「」 「」 「」 「」 「」	— ₽ × ※沖窗 rd rase	H H Hostname 3.6 Username Private Key 近择文件 未述 Totp (time- based one-time password)	Port 22 Password Passphrase			● (放大	:"云视频朋	反芳謡 " 單窗,我	们只需要	╱		子器助可 》	
● ▲点击 "初如 DBG化 帮助助 关闭 《 环境初始化 《 化 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- ₽ ×	H 一 和 想服 多 描 Hostname 3.6 Username Private Key 选择文件 未注 Totp (time- based one-time password)	Port 22 Password Same			▶ 放大	:"云视频崩	双务器" 婵蜜,我	加工	更选择云	9.945 RE 3	》 》 》	
● 「东击 *初如 炒给化 *初期 关闭 《 环境初始化 化	合化"按钮	H H M M M M M M M M M M M M M M M M M M	Port 22 Password Sasphrase			 ↓ 放大 → 可能 	:"云视频崩	双方器 "	们只需要	更选择示∤	更均面膜分	メ メ メ メ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	
● 素击 *初如 PSA化 #初期 关闭 《 环境初始化 化 《 环境初始化 1 22 name Passwo r Passphi 描文件 未注 《 环境初始化 K 影響器 Hostname	台化"按钮	H H H Hostname 3.6 Username Private Key 选择文件 未注 Totp (time- based one-time password)	Passphrase			 ↓ 放大 ● 可能 	"云枧频朋	双方器 "	们只需要		·····	> 528000 528000	
● 素击 *初如 DRCA化 #HHU 关闭 《 环境初始化 × 化 K A A A A A A A A A A A A A	- ☞ ×	H 和級服务器 Hostname 3.6 Username Private Key 选择文件 未注 Tobp (time- based one-time password)	Passphrase			●●放大	"云视频删 3会有多个\$	奴务器 " 単瘤,我	们只需要		1.1.1 1.1.1.1 1.1.	》 》 》	
● 素击 *初如 DRCA化 #HHU 关闭 《 环境初始化 × 化 K A A A A A A A A A A A A A	台化"按钮	H 	Perse Password Passphrase			♪◆放大	"云枫频删 3会有多个§	双务器 " 举圈,我	们只需要			》 》 》	
● 素击 *初如 DRCA化 #HHU 关闭 《 环境初始化 × 化 K A A A A A A A A A A A A A	台化"按钮	H 	Port 22 Password Passphrase		rord	● ★ 放大	"云枫频删 3会有多个3	双务器" 钟图,我	们只需要	要送 择云 社		》 》 》	
● 素击 *初如 DRCA化 #HHU 关闭 《 环境初始化 × 化 K A A A A A A A A A A A A A	台化"按钮	H 和歌服务器 Hostname 3.6 Username Private Key 选择文件 未注 Totp (time- based one-time password)	Port 22 Password Passphrase		rord	》 放大	"云枫频朋	∀ 労器" 単図,我	们只需要	要选择不有		※	
● 素击 *初如 DRCA化 #HHU 关闭 《 环境初始化 × 化 K A A A A A A A A A A A A A	台化"按钮	田 和歌服务器 Hostname 3.6 Username Private Key 送择文件 未注 Totp (ime- based one-time password)	Port 22 Password Passphrase		rord hrase	》 放大	"云视频朋	复劳器 "	们只需要	要选择不肯		※	
● 「素击 *初如 Werkt ##即 关闭 《 环境初始化 / K · · · · · · · · · ·	A化// 技研	H 和频服务器 Hostname 3.6 Username Private Key 选择文件 未注 Totp (ime- based one-time password)	Port 22 Password Passphrase	ILERSS HERVICES	rord) (放大)) 可能	"云视频朋	复劳器 "	们只需要	要送 译云 社			



4.2 摄像头参数配置

视频云监平台服务器配置完成后,想要把摄像头的数据传输到配置好的视频云监平台服务器上,就需要配置摄像头的参数。

4.2.1 操作步骤

说明:视频设备参数配置,以海康威视智能球形摄像机为例,型号:DS-2DC6423IW-AE S6 第一步:首先准备一台电脑,例如:摄像头初始网络地址为192.168.1.64,将电脑 本地网络地址修改为和摄像头同一网段的地址(例如改为:192.168.1.63),使 电脑和摄像头在一台交换机上能够互相正常访问。电脑本地网络配置如下图:

常规	
如果网络支持此功能,则可以获 络系统管理员处获得适当的 IP i	取目动指派的 IP 设置。否则,你需要从网 设置。
○ 自动获得 IP 地址(O)	
④使用下面的 IP 地址(S):	
IP 地址(I):	192.168.1.63
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D):	192.168.1.1
○ 自动获得 DNS 服务器地址	(B)
●使用下面的 DNS 服务器地	34L(E):
首选 DNS 服务器(P):	114 · 114 · 114 · 114
备用 DNS 服务器(A):	· · ·
□ 退出时验证设置(L)	高级(V)

注:如已安装完的摄像头需要进行配置,需将电脑本地网络 IP 地址设置成和摄像头同一网 段,DNS 部分需要填写好,确认可以同时访问 htts://www.baidu.com 和 http://192.168.1.64 **第二步:**电脑通过摄像头自带的网线网口相连,在浏览器界面输入 192.168.1.64,输入用户名: admin 密码: 初次进入需更改密码。进入界面后,点击'配置'页 签进行摄像头参数配置,配置后效果如下图:



注意:

1)上述第5,6,7,8,10项内容需与【服务器注册】中数据保持一致,如下图所示:

附件								开始上传	系统文件
分享日收费		Q,	分享日收费						
SIP密码			视频录像保	7	对外分享		OFF		
SIP服务器ID	44010200492000000001		SIP服务器域	4401020049	服务器SIP	506	0		
服务器内网I	192.168.8.31		* 链接账号	ec2-user	使用企业自		OFF		
服务器应用	云视频服务器		*服务器名称	视频服务器	*服务器外网	119	.255.243.60		

2)第7项-输入服务器地址 IP:每个摄像头对应在<u>【服务器注册】</u>中设置的的"服务器外网 地址",每个服务器根据购买的可连接摄像头数量配置,最多可连接 50 个摄像头

3) 第 9 项-"SIP 用户名"和"SIP 用户认证 ID":

SIP用户名":每个摄像头都会自带默认值,一般只需修改最后两位数值,例如: 340200000132000002~3402000001320000051。在连接到同一个 SIP 服务器的摄像头,按 照流水号保证排序且不可重复(尾数必须去掉 01,且不可以与<u>【服务器注册】</u>中的"SIP 服 务器 ID"相同)。如果您需要更改请遵循国标 GB/T28181 标准之国标编码规则进行修改。

▶ "SIP 用户认证 ID": 必须与"SIP 用户名"输入相同。

4) 第11项-视频通道编码 ID: 数值同第9项数值

5) 第12项-配置完成后务必勾选'启用',点击下方'保存'按钮,参数设置才可生效。

第三步: 安装摄像头

配置好摄像头参数后,如果您还没安装摄像头,这个时候您可以安装摄像头了。 **第四步:常见问题**

1. 请确认是摄像头设备,而不是录像机等其他设备。

2. 确保摄像头可以上网,在可以进摄像头管理界面的 pc 上执行 telnet 命令, telnet [服务器 ip] 5060 来判断网络是否真的连通,曾出现 ping 正常 telnet 异常的情况。

3. 各地网络宽带情况不同,尽可能就近选择服务器,同时可以在摄像头音视频 项目中降低分辨率,传输速率等信息,确保都可以接入

4.3 平台接入视频设备

公司管理员(<u>如何判断您是公司管理员</u>)登录平台后,就可以通过视频云监平台 的产品进行平台接入视频设备的操作;同时还可以管理视频服务器,把服务器授 权给下级单位使用;也可以进入控制后台,管理摄像头。

4.3.1 视频服务器管理

您通过了一系列的操作配置好的视频云监服务器后,您可以通过本功能进行管理,在本功能中,就可以管理视频服务器,把服务器授权给下级单位使用;还可以进入控制后台,管理摄像头。如下图:



注意:如果过出现黑屏或者花屏,录像不能播放的情况,请调整摄像头的分辨率最低再试

4.3.2 视频设备登记

您安装的摄像头,需要在本功能上进行登记,这样才方便您的企业统一管理摄像 头,具体操作如下图:

智能物联平台	00000 (X 田 豆 IC) ×						>>	· ·	~
视频服务器管理	作废 刷新 帮助				全选 全消 莆	精输入搜索			
视频设备登记	公司名称 ≑ 视频设备服务	. \$ 视频设备名称 \$	视频设备SIP	视频设备视频	视频设备内网	球材	操作		
视频云监平台	ADATAD & DD	No. of Concession, Name				0	Q。 停用	B	U
		2 然后点击"添加"	,添加您项目的摄(像头					
0	点击【视频设备登记】								
4								_	×
		and the second						~	
《 视频设备登记 ×							>>>		~
✓ 视频设备登记 ×	* 视频设备视			球机设备			>>>		~
《 视频设备登记 × ¹ 视频设备S1 视频设备定位 [◎]	* 视频设备视 经度			球机设备 纬度 4 女 如	○N●	需要勾涉	≫ 选此选项		~
《 视频设备登记 × * 视频设备SL 视频设备定位 ③ 视频设备地址备注 (1)	* 视频设备视 经度			球机设备 纬度 4 🖕 如	○N ● 果是"球机设备"	需要勾涉	≫ 选此选项		~
《 视频设备登记 × · 视频设备51 视频设备定位 ② 视频设备地址备注 3	• 视频设备视 经度 关内容			球机设备 纬度 🕢 🗸 如		需要勾涉	≫ 选此选项		~
 《 视频设备登记 × · 视频设备S1 视频设备定位 [©] · 视频设备地址备注 ③ 【填写器 使用现场监 	* 视频设备视 经度 关内容			球机设备 纬度 🕘 如	QN ● 果是"球机设备"	需要勾涉	≫选此选项		~
《 视频设备登记 × * 視频设备定位 · 微频设备地址备注 - 微频设备地址备注 - 健用现场监 • 如果是 "球机设备"需要选出	* 機嫌设备视 经度 关内容 译 "可操作人员"			球机设备 纬度 🔮 슃	CN ①	需要勾涉	送此选项		~
 	• 视频设备视 经度 3关内容 译"可操作人员"			球机设备 纬度 🕑 🚺	CN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	需要勾讨	≫ 选此选项	收起	~
 ≪ 税類设备登记	· 视频设备视 经度 详内容 译"可操作人员"		-ttt:= whe-test-wh	球机设备 纬度 ④ ≰如	♥● ●	需要勾涉	送此选项	w 地 地	~ .
《 视频设备登记 × · 视频设备定位 ② 视频设备地址备注 ④ 【與写將 御期或备地址备注 ④ 【與写將 使用現场监 ④ orp ④ 如果是 "球机设备" 需要选出 ✓ 可操控球机的人员 添加 郵線 企造 企商	· 视频设备视 经度 【关内容 译"可操作人员"	e 2 20成功,請点击 200万,請点击 200万,請点击	191号,改唱才能生效! 1击启用	球机设备 纬度 4 如	CN ①	需要勾)	》 选此选项 章	w 起 授	~
・ 祝媛没备登记 ・ 祝媛没备登记 ・ 祝媛没备登记 ● 銀媛没备定位 ● 金 ● 如果是 ● 山県生 ● 山県生 ● 山県生	 · 视频设备视< 经度 送内容 择"可操作人员" 信 增 	き 加成功, 満点由・計画は の成功, 満点由・計画は に用 権	1715—2815才能生效1 击启用 龍井島明	球机设备 纬度 4 度	QN ①	需要勾注	》 选此选项 章	w 起 找	~

• 填写信息时需要注意如下内容:

1) 视频设备服务器:选择您部署的或者授权给您的视频服务器;

2) 视频设备 SIP 用户认证 ID: 填写您在<u>摄像头参数配置</u>时的 SIP 用户认证 ID

SIFH/A	340200000132000008
SIP用户认证ID	340200000132000008

3)视频设备视频通道编码 ID: 填写您在摄像头参数配置时的视频同号编码 ID, 例如:

扁码ID	视频通道编码ID		
	通道号	视频通道编码ID	
	1	340200000132000008	

4) 球机设备:如果是球机设备,请勾选此项。

5) 可操控球机设备人员:如果是"球机设备",需要选择可以操控球机设备的人员。

注意:如果您有多个服务器时,千万不能选错"视频设备服务器",因为"视频设备服务器"与<u>摄像头参数配置</u>中关联的服务器必须是一致的。

4.4 双向级联

炻维云平台既支持接入其他视频平台的符合国标 GB/T28181 标准的视频设备,在 炻维云平台查看其视频监控;同时也支持其他视频平台接入炻维云平台的视频设 备,其他视频平台也可查看炻维云平台对应的视频监控。这样就实现了视频设备 双向级联的功能。

4.4.1 炻维云平台转发视频到其他视频平台

说明: 炻维云平台作为输出源,通过简单的配置就可以把炻维云平台的摄像头转发给其他 视频平台,用户无需购置多台摄像头,其他视频平台就可以实时查看炻维云平台的转发授 权的摄像头视频数据。

第一步: 【视频服务器管理】点击"转发视频到其他服务器"



注意:

1) 名称: 定义此设备的名称。

2) SIP 服务器国标编码:对方平台的 SIP 服务器编码,由对方平台提供。

3) SIP 服务国标域:为"SIP 服务器国际编码"前 10 位,由对方平台提供。

- 4) SIP 服务 IP: 服务器外网地址,由对方平台提供。
- 5) SIP 服务端口:由对方平台提供。
- 6) 设备国标编码: 【服务器注册】中的"SIP 服务器 ID"
- 7) SIP 认证用户名: 与"设备国标编码"相同。
- 8) SIP 认证密码:由对方平台提供。

第三步:绑定通道,转发视频

) «	视频服务	·器管理 ×						≫ 🗎 ∨	
进入控制台								- 🛛 ×	
接入其他服	务器							×	
添加设备						6	点击"绑定通道"	,	
名称 💲		SIP服务国标编码 👙	SIP服务国标域 💠	SIP服务IP ≑	SIP服务端口 👙	设备国标编号 ≑	本地IP 操作		
				100.0	100		編輯(第	定通道 移除	
-		《视频服务器管理	×				/	» 1	
	进入控	制台						-	• 🛛 ×
	接入其	他服务器							×
	添加设	备							
	名称	通道					/	×	
	接入		诵道id	设备id	北北		厂家	~ 操作	
	4	1 Ca	34020	110000				移除	•
		1 filmer	34020	110000				移除	_
		Car	3402	340				移除	
		ф[3402	340	7. 选择	阿以转发的视频通	道,点击"添加"	添加	
		(P ⁴)	340.	340200	21 = -		武士 "珍泽"	添加	
					16187	医文冠氏脉肌的通	坦方 修陈		

4.4.2 炻维云平台接收其他视频平台的视频

说明:其他视频平台作为输出源,通过简单的步骤炻维云平台可以直接接入其他视频平台的摄像头,实时查看其他平台摄像头的视频数据。

第一步: 查看外部是否有外部视频设备接入

☆ ≪ 视频	服务器管理 ×									>>	
刷新 帮助							全边	£ 全消	请输入搜索		
进入		器管理】点击'	'进入控制后台"	,可以查	看所有进入的	的设备 [。] ····	视频设备SIP	授权下级	及单位	操作	
B	\mathcal{A}	1.000			- estate (* 1976)					Q, 启F	₿
8		1.10.00					-			Q,停用	₿
☆ 《 视频》	 ⑥ 务器管理									>>	
进入控制台											- 🛛 ×
接入本服务器的	设备								转发视频	页到其他 脈	务器
名称 ⇔	设备编号 ≑	厂家 ≑	流传输模式 🗇	录像 ≑	通道数 ⇔	状态 ⇔	最近心跳 👙		地址 🗢		
			ТСР		2 明顯	(fest	2000	() (21	-	
10.000	2	1000			0	在线			18.		
10.1000	-	信息		×	1 98	潮波	20	i i	10.7 100.00		
-		名称: (Ca		1 明细	在线	10000		181	-	
		编号: 3 名称: I 编号: 3	9 Pd 940200000	确定	2 4 如果	具有多个通道	道, 点击"明细" [:]	可以查看	通道号		

第二步: 【视频设备登记】登记设备

~ 视频设备登记					收起
*公司名称	开发服务平台	*视频设备服	请选择	*视频设备名称	
*视频设备SI		*视频设备视		球机设备	
视频设备定位	◎ 填写相关内容	经度		纬度	
视频设备地址备	 注	信息			
使用现场监	OFF	增加成功	 カ, 请点式< 点:古言用 数据才能生效! 点:古言用 発現 確定 確定 		
> 可操控球机的人	人员				展开
泰加 修改 作	4 点击保存 作废 保存 启用 帮助 关闭				
:意.》					

1) 视频设备服务器: 需要选择设备所在服务器

2) 视频设备视频通道编码 ID: 需要填写【视频服务器管理】----"进入控制台"中对应设备的通道号。

第三步: 【视频云监平台】查看视频监控



4.5 产品权限分配

视频云监平台服务器配置完成并且平台已经接入视频设备,这时候需要进行产品功能的权限配置,配置完成后,才可以使用视频云监平台的产品进行视频监控。

4.5.1 前提条件

您是您企业的管理员,如何判断您是否是企业管理员,请参考<u>"如何判断您是否</u> <u>是企业管理员"</u>

4.5.2 操作步骤

第一步:登录您的企业

想要使用视频云监平台的产品,企业需要进行视频云监平台产品的权限分配,配 置完成后,才可以使用视频云监平台的产品进行视频监控。如何登录您的企业, 请参考<u>"登录炻维云平台"</u>

第二步:公司类型定义

视频云监产品的部署完成后,您需要通过本功能把视频云监的产品分配到您的企业上,首先要进行【公司类型定义】操作步骤如下图:

业务配置中心	○ 《 公司类型定义 >				» 🖻 🗸	
	开公司类型定义			2 4 点	书操作按钮	1
公司美型定义	01	全功能应用类公司	Qu(X(x) ⊕			
公司数据初始化	☆ ≪ 公司美型定义 >					≫ 🗎 ∨
应用日志	~ 主表					收起
	*编码 01	* 名称	全功能应用更公司	模板	OFF)	
	優板公司	C。 默认类型	E OFF			_
		星开了夫				10/13
						HXLBE
	10.00 BHR 200 27					#R
	*功能点名称		已用			-
		二 +	Q, (OFF)			详情
	添加 修改 作波 保存	取消 帮助 关闭	(# am)			0
[™] С / Ь±	法加			8	起	
添加 建除 全选 全消			定义		·›#-由	
• 功能点名称		6 (点击放大锅	意按钮		远中	
		Q 28 17	请输入关键字进行搜索	· 24 WH		
		☑ 功能名料	×			
		🛃 暫儲物明	🖽 🚺 🕇 找	到"智能物联系	平台"	
动能动					收起	
添加 删除 全选 全消					36	
* 功能点名称		己用				
智能物联平台				17.00		
Allentinam	最后点击保ィ	7		10241		
修改 作废 保存	取消 帮助 关闭				0	

第三步:公司数据初始化

视频云监产品的部署完成后,您需要通过本功能把视频云监的产品分配到您的企业上,然后要进行【公司数据初始化】操作步骤如下图:

	습 직	P台基础配置	-		«	公司类型	定义	×												>>	\sim
	<u>ن</u>	三方交互设置	~		添加	作废局	斷都	助									全选 全	消 请	输入搜索		
1	~ 1	收条码罢山心				编码 \$			名称 ♠		模板 ⇔			模板公司	5 \$		默认类型	\$		操作	
	11	化为省6000中心	1			01			全功能应用类公司											۹)	
	12	公司管理	*																		
<	<	公司类型定义																			
	c	1 = 10+0		77	-	a	×					-1	\circ	Ø	0	0		_	5.2		 :
	3	, IX		-		e c	·	130.62				4	4.11	٢	1 ⁴ 1	04	\sim		**		
	습 획	平台基础配置	*		~	公司数据	初始化		2 选	中您的	协公司									>>	\sim
	1	业务配置中心	•	rt.	请输入	关键字进行	捜索	复制	建新 帮助								全选 全消	请输	入搜索		
					A =0	ţ		4	扁码 ◆	简種	尔 令			全称 ⇔			公司类别名	称 \$	15	R/F	ſ
				F	-			у	ykj								á i i	··· ·		D,	Į
		公司奕型定义	64	"业务	配置中	っし"	"公司管	理" 扌	^{找到【公司数据初始(}	化】									/	1	
<	_	公司编辑																			
		公司数据初始化																/			
		应用日志														3	《点击操作	F按钮			
	친	又限管理	~																		
	Ĩ	全业自定义配置	*																		

☆ 公司数据初始化 ×			≫ 🗎 ∨
◇ 主表			收起
*编码	*简称	*全称	
公司类别名称			e e
> > 功能点 ④ ≰ 点击"添加"			收起
添加 删除 全选 全消			查找
• 功能点名称	• 启动时间		
	6 点击"选择"按钮,进入这 Q。	选择界面,选择"视频云监"相关产品 Ш	详情
	→ ⑦ < 最后点击"保存"	10.1	0

第四步:角色定义

您可以添加一个专门属于视频云监平台的角色,功能使用的权限管理。您如果把 想视频云监平台的产品赋予原角色,则不需要操作本步骤。如何添加新角色,具 体操作步骤如下图:

S	3	Ξ		C			0		\bigcirc	Q •	٢	0		23		:
☆ 平台基础配置	•	~	角色定义	¥×	2	点击"添加"	安钮								>	\sim
△ 业务配置中心		添加	复制	作废 刷	新打印帮助							全选 全洋	请输	、捜索		
			角色名利	除 \$										操作		ſ
			-											Q	•••	l
	5		レタ町里。	±	"切阳傍珊" ==	生占て北到「东								Q	•••	
操作员定义	2		的正常	+"0"	- 仅限自理 T		日正义】							Q	•••	
角色定义			-											Q		
角色权限分配														Q		
操作员变动														Q	•••	
企业自定义配置	-													Q		
3 《 角色定义	×														>>	
→ 主表															ч	女起
*角色名称	填写角色	百名称			外部操作员	OFF				邀请码						
对应部门				Q,	当前角色管				O,	当前角色	9管					
生成邀请码	DN 03 化	的以近	达择是否 全	生成邀请	祃,如果选择 生	E成,则可以ü	通过邀请方式逃	國法企业其	他人员进	±入您的企	з <u>т</u>					
~ 操作员															ч	女起
4 如果您的 ³ 添加 删除 全	平台已经使用 选 全消	用系统,	您可以	在这里演	添加可以使用视频	频云监产品的,	人员								查找	
操作员编码							•操作员									
				:6# #	保友"		无迷你相望									
		_	- AX/E	ажасца — 1												

第五步:权限分配

您需要把视频云监相关产品对应的功能,与您创建的角色或者与原角色匹配上, 只有这样拥有对应角色的人员就可以使用视频云监相关功能。具体操作如下图:

☆ 《 角色权限分配 ×						>>	
角色权限分配	功能权限	机构权限	部门权限	人员权限	数据权限	复制	保存
全 <u> 今</u> 全部並 多	 监平台 □ → 功能収現 ■ ② ● 智能抑吸平台 ● ② ● 智能抑吸平台 ● ② ● 教師政策書台 ● ② ◆ 勾选视频云监平台 		搜索			点击保存	3

第六步:操作员定义

您可在本功能中功能中添加新的人员,并且把视频云监平台的对应的角色分配给 其他操作员。如果您不需要添加新人员,则不需要操作本步骤,具体操作如下图:



4.6 产品使用

视频云监平台支持多品牌多终端接入,同时您企业的下级单位也可以自己分别部署自己的视频云监服务器及接入自己管辖的摄像头,无论服务器分布在任何地方,只要将对应的视频设备接入您企业部署的本"视频云监平台"中,则上级单 **多 K维科技 (北京)有限责任公司 25 | 26** 位都可以实时查看自己的下级单位的视频。

4.6.1 视频云监平台

公司管理员和拥有【视频云监平台】权限的人员,登录平台后,可以通过本功能, 直接在线进行视频查看及历史回放,同时也支持移动端查看,设备列表展示所有 的摄像头设备,其中:红色表示离线;绿色表示在线;无色表示未接入。

功能界面如下:

